


MONTAGEANLEITUNG KLEBEFOLIE KOMMODE MALM

INSTALLATION INSTRUCTION FURNITURE STICKER CHEST MALM

Möbelfolie:
selbstklebende
Spezialfolie
Furniture Sticker:
adhesive special foil

weißes Trägerpapier
white support paper



1



Bereite als erstes die Kommode vor. Der Untergrund sollte sauber, glatt und frei von Unebenheiten, Fetten, Ölfarben sowie Verunreinigungen sein.
Prepare the furniture. The surface should be clean, smooth and free of grease, oil paints or dirt.

2



Beklebe die vier Schubladen nacheinander.
Paste the four stickers one after another.

3



Ziehe nur den oberen Teil der Möbelfolie behutsam ab und fixiere diesen an der Schublade. Dann arbeite dich Stück für Stück vor, indem du das Trägerpapier immer weiter nach unten abziehst.
Remove only the upper part of the furniture sticker gently and fix this on the drawer. Then you pull the support paper bit by bit off.

4



Eine Tapezierrolle oder eine Rakele helfen dir, störende Luftbläschen zu vermeiden und voilà, fertig!
A papering roll or a squeegee help you avoid air bubbles and voilà, done!